



KÖSTER KD 2 Blitz Powder

- Certifikát firmy Law Engineering Inc., Atlanta, USA - pevnosť v tahu a vodotesnosť (záporná a pozitívna strana)

Technický list / Číslo výrobku W 512

Vydané Thu, 14 Dec 2023 00:00:00 +0100-12-14

Zastaví tok vody v priebehu niekoľkých sekúnd. Vysoko reaktívny prášok s veľmi krátkym reakčným časom. Systémová zložka 2 systému KÖSTER KD System

Vlastnosti

Systém KÖSTER KD System, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, zastavuje aktívny vstup vody a bezpečne utesňuje vodu pod tlakom z negatívnej strany. Je odolný voči soliam, ktoré sú škodlivé pre stavebnú konštrukciu a pre agresívne látky, ktoré sú prítomné v zemi. Soli neodstránia úplne vytvrdený systém KÖSTER KD System od podkladu.

Systém sa skladá z 3 produktov:

KÖSTER KD 1 Base

Rýchle vytvrdzovanie minerálnej tesniacej suspenzie s vynikajúcou odolnosťou voči agresívnej podzemnej vode a vysokému tlaku vody.

KÖSTER KD 2 Blitzpowder

Vysoko reaktívny prášok s extrémne krátkym nastavením času. Pri aplikácii suchého prášku sú aktívne netesné vody zapečatené v priebehu niekoľkých sekúnd.

KÖSTER KD 3 Sealer

Extrémne nízka viskozita silikátovacej kvapaliny. Účinné zložky prenikajú hlboko do podkladu a reagujú na nerozpustnú zlúčeninu. Póry sú utesnené a trvalo uzavreté mineralizačným procesom.

Technické údaje

KÖSTER KD 1 Base

Hustota čerstvej malty

Pevnosť v tlaku (7 dní)

Pevnosť v ťahu za ohybu (7 dní)

Reakčný čas (+ 20 °C, 65%

relativná vlhkosť)

1.6 kg / l

> 13 N / mm²

> 3.5 N / mm²

cca. 5-15 min.

KÖSTER KD 2

Reakčný čas (pri utesnení aktivných netesností)

cca. 20 sec.

KÖSTER KD 3 Sealer

Hustota (+ 20 °C)

Reakčný čas (+ 20 °C, 65 % relativná vlhkosť)

1.2 g / cm³

2 - 3 hodín

KÖSTER KD System

Vodotesný proti tlakovej vode

až do 7 barov (negatívna strana)

Oblasti použitia

Pre hydroizoláciu suterénov zvnútra, hydroizolačné šachty, ako aj pre všetky ostatné hydroizolácie proti tlakovej a tlakovej vode z pozitívnej alebo negatívnej strany na minerálnych podkladoch.

KÖSTER KD 2 sa môže použiť aj na utesnenie a uzavretie trhlín pred použitím injektážnych živíc.

Podklad

Podklad musí byť pevný, bez oleja a zostatkov farby, ako aj bez voľných častic. Nátery, omietky a podobne je potrebné odstrániť na pevný podklad (murivo / betón). Škáry v murive musia byť vyškrábané

do hĺbky 2 cm. Suché podklady musia byť dôkladne navlhčené opakovane pred začiatkom aplikácie systému. Otvory a nerovnosti vyplňte pomocou opravovacej malty KÖSTER repair Mortar alebo pomocou KÖSTER Waterstop.

Na pôrobetón, autoklávovaný prevzdušnený betón alebo na mäkké tehly sa musí použiť omietka vyrobená z opravovacej malty KÖSTER Repair Mortar. Nevhodné podklady sú:

- omietky obsahujúce vápno,
- náterové farby,
- stavebné materiály obsahujúce sadru.

Aplikácia

Tri zložky systému KÖSTER KD System sa aplikujú podľa nižšie uvedených pokynov v prípade nepriepustnosti plochy proti tlakovej vode z negatívnej strany. Aktívne netesnosti (od kvapkajúcej kvapaliny k tečúcej vode) sa musia utesniť pred aplikáciou plošnej hydroizolácie. Na tento účel je možné použiť KÖSTER KD 2.

Zastavenie aktívnych netesností

V závislosti od intenzity aktívneho priesaku sa ručne naniesie dostatočné množstvo suchého prášku priamo na aktívny únik bez pridania vody. V prípade malých netesností, kde sa voda pomaly preteká, je prášok zatretý na povrch, až zastavenia prieniku.

V oblastiach so silnejším únikom vrátane aktívneho výtoku vody sa väčšie množstvo KÖSTER KD 2 stlačí do guľôčky medzi oboma rukami, aby sa vytlačilo čo najviac vzduchu.

"Guľa" je pevne zatlačená na mieste výtoku. Po niekoľkých sekundách by sa únik vody mal zastaviť. Pri spracovaní KÖSTER KD 2 odporúčame používať hladké gumové rukavice.



Leaks... ...stopped... ...in seconds!

Po zastavení aktívnych netesností môže byť oblasť vodotesná. Zmiešajte toľko KÖSTER KD 1 Base, ktorý sa dá aplikovať v priebehu 5-10 minút vodou do viskóznej roztierateľnej hmoty (suspenzie). Aplikujte kašu na podklad pomocou kartáča.



Potom ihneď naneste KÖSTER KD 2 Powder do



Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemernech, ktoré boli získané zo definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešne uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a končajúcich výsledkov stavebného procesu. To môže vyzadovať úpravy odpisom uvedených v štandardných prípadoch. Specifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov sú uvedené v tomto technickom usmernení, vyzadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštalačiu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruká sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

**San Injekt, s.r.o., Pestovateľská 5860/6 Bratislava - mestská časť Ružinov PSČ 821 04 • Tel. +421 908665558
E-Mail: info@saninjekt.sk - Internet: www.koster.sk**

čerstvej, vlhkej suspenzie ručne, až kým povrch ni
Bez čakania zatrite štetkou tekutú zložku
KÖSTER KD 3 Sealer Liquid.



Immediately afterwards and again after approx.
30 minutes, repeat step 1, (application of the
KÖSTER KD 1 Base).



Plošná hydroizolácia

Po zastavení aktívnych netesností môže byť plocha zaizolovaná:

Predvlhčte celú plochu. Tri zložky systému KÖSTER KD System sa aplikujú podľa nižšie uvedených pokynov, v prípade izolácie voči tlakovej vode z negatívnej strany. Maximálna celková hrúbka musí byť menšia ako 4 mm.

Povrchová úprava zaizolovanej steny

Aplikujte vrstvu sanačnej omietky KÖSTER Restoration Plaster (50% pokrytie plochy), môže sa aplikovať po 24 hodinách.

Po ďalších 24 hodinach sa môže aplikovať sanačná omietka KÖSTER Restoration Plaster.

Aplikácia ďalšej vrstvy na podlahy

Pred inštaláciou poteru naneste adhézny cementový mostík vyrobený z 25 kg KÖSTER NB 1 Grey zmiešaného s 6 l vody a 1,5 kg KÖSTER SB Bonding Emulsion. Mostík naneste pomocou kefy.

Utesnenie dilatácií, trhlín a prestupov

Elastické tesnenie (s tesniacim dilatačným tmelom KÖSTER Joint Sealant FS):

1. Pred aplikáciou plošnej hydroizolácie, vyrežte do do muriva / betónu pozdĺž priebehu prasklín drážku. Šírka a hĺbka by mala byť cca. 3 cm alebo viac v prípadoch, kde sa očakáva silný pohyb alebo vysoký tlak vody.

2. V prípade plošnej aplikácie hydroizolácie je systém KÖSTER KD System aplikovaný aj do drážok, ktoré boli narezané a do otvorených trhlín.

3. Po minimálne 24 hodinách po aplikácii systému KÖSTER KD System sa postranné boky dilatácií (iba tieto) natrú základným náterom KÖSTER FS Primer 2C. Zakryte zadnú časť spoja pásiakom alebo penovou šnúrou, pretože sa musí úplne vylúčiť spojenie tmelu a podkladu na troch stranách.

4. Dilatáciu po cca. 3 hodinách vyplňte tmelom KÖSTER Joint Sealant FS-V podľa technických usmerení.

Elastické tesnenie prestupov (s tesniacou pastou KÖSTER KB Flex 200):

1. Postupujte rovnakým spôsobom ako u pružného tmelu, ale s minimálnou hĺbkou 10 cm.

2. Postupujte s KD systémom rovnakým spôsobom ako pri elastickom tesnení dilatácie.

3. Po najmenej 24 hodinách po aplikácii systému KÖSTER KD je pripravený povrch utesnený s KÖSTER KB Flex 200, do hĺbky cca. 10 mm.

4. Vyrovnajte povrch trhliny s KÖSTER KB Fix 5.

Dodatočná úprava

V prípade, že podklad príliš rýchlo nasaje vlhkosť z čerstvo aplikovaného materiálu, alebo predčasne vyschne vplyvom slnka, vetra alebo tepla, rozprášujte na povrch systému KD vodu tak, aby zostal tmavý.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostíach v tejto oblasti. Všetky dané údaje o skúške sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správne a tým efektívne a úspešne uplatňovanie našich produktov nepodlieha našej kontrole. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. To môže vyzádovať úpravy odpisom uvedených v štandardných prípadoch. Specifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmerení, vyzádajú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznané právidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich podmienok a nie na ich efektívne a úspešné použitie. Tieto usmerenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

**San Injekt, s.r.o., Pestovateľská 5860/6 Bratislava - mestská časť Ružinov PSČ 821 04 • Tel. +421 908665558
E-Mail: info@saninjekt.sk - Internet: www.koster.sk**